




驱动是包含在 logic 软件中，需安装软件后，再插入设备进行驱动安装
如有 360 流氓软件或 QQ 管家的请完全关闭或退出后再安装驱动




请不要自动安装





点击：仍然继续安装






驱动安装过程有点慢。请稍等



顺利安装完成



再运行 SALEAE 软件

